


# STAR 8 / 10 - STAR 22J / 26J - Schnellstartanleitung

 Dieses Dokument ersetzt nicht die Bedienungsanleitung.  
Bitte beziehen Sie sich für die vollständigen Anweisungen auf die Bedienungsanleitung.



## 1. DIE MASCHINE AB DEM UNTEREN STEUERPUHT BEDIENEN

**1** Die 2 Not-Aus-Drucktaster des unteren und des oberen Schaltpults ziehen.



**2** Unteres Steuerpult : Drehen Sie den Wahlschalterschlüssel Aktivierung Steuerpult nach unten, um das untere Steuerpult zu aktivieren (orange Position).



**3** Ausrichtung Oberwagen, Mast Ein-/Ausfahren, Pendelarm Heben/Senken : Den "Totmannschalter" gedrückt halten und den Wahlschalter der gewünschten Bewegung betätigen.



+



**4** Der "Totmann"-Taster muss zur Freigabe der versch. Bewegungen gedrückt gehalten werden. Wenn Sie den Wahlschalter loslassen, wird die Bewegung gestoppt.



**5** DEN NOT-AUS-SCHALTER NUR IM NOTFALL VERWENDEN.



## 2. DIE MASCHINE AUSSCHALTEN

Drehen Sie den Wahlschalterschlüssel Aktivierung Steuerpult in die Mitte auf Position O.



**NOTABSENKUNG** : um einem Bediener Hilfe zu leisten, wenn der Not-Aus-Drucktaster des oberen Steuerpults gedrückt oder das Wägemodul aktiviert ist.

**Ab dem unteren Steuerpult :**  
Drehen Sie den Wahlschalterschlüssel Aktivierung Steuerpult nach unten, um das untere Steuerpult zu aktivieren.




Den "Overriding"-Taster auf derACTIV'Screen betätigen:



Auf dem Bildschirm erscheint eine Aktivierungsbestätigung :




Den Taster  zur Bestätigung des "Overriding"-Modus aktivieren.

Halten Sie den "Overriding"-Taster gedrückt und betätigen Sie gleichzeitig den Wahlschalter, der der Bewegung entspricht, die zum Absenken der Plattform auf den Boden auszuführen ist.



+



 Findet im "Overriding"-Modus mehr als 8 Sekunden lang keine Bewegung statt, wird der "Overriding"-Modus annulliert.

## ANZEIGE DER ANOMALIEN



**Kontrollleuchte Maschinenfehler :**  
Blinkt bei einer Funktionsstörung




**Kontrollleuchte Überlast o. Fehler Wiegesystem :**  
Blinkt bei Überlast




**Befehl "Overriding System" :**  
Notabsenkungssystem



 Beziehen Sie sich zur Identifizierung der Alarm-Codes auf das Wartungsheft der Maschine.

# STAR 8 / 10 - STAR 22J / 26J - Schnellstartanleitung

 Dieses Dokument ersetzt nicht die Bedienungsanleitung.  
Die vollständigen Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.



## 3. DIE MASCHINE AB DEM OBEREN STEUERPULT BEDIENEN

1 Die 2 Not-Aus-Drucktaster des oberen und unteren Steuerpults ziehen.



2 Steuerelemente auf dem unteren Steuerpult : Drehen Sie den Wahlschalterschlüssel Aktivierung Steuerpult nach oben, um das obere Steuerpult zu aktivieren (grüne Position).



3 Fahren, Lenkung, Mast, Pendelarm : Den der gewünschten Bewegung entsprechenden Taster drücken und den Abzug des Hebels gedrückt halten.



4 Der Abzug des Hebels muss zur Auslösung der Bewegungen aktiviert sein.  
(Ohne Betätigung des Hebels innerhalb von 8s wird die Bewegung annulliert)

5 Drehung Oberwagen : Den "Totmann"-Taster gedrückt halten und den Hebel zur Aktivierung der Bewegung betätigen.



(Ohne Betätigung des Hebels innerhalb von 8 Sekunden wird die Bewegung annulliert)

6 DEN NOT-AUS-SCHALTER NUR IM NOTFALL VERWENDEN.






## 4. DIE MASCHINE AUSSCHALTEN

Ab dem unteren Steuerpult den Wahlschalterschlüssel Aktivierung Steuerpult in die Mitte auf Position O drehen.



## INFORMATION – KONTROLLLEUCHTEN



- 1) Hupesteuerung
- 2) Anzeige des Ladestandes der Batterien :
  -  Batterien geladen
  -  Blinkt : Batterien zu weniger als 40 % geladen
  -  Leuchtet durchgehend : Batterien nur zu 20 % geladen  
Die Batterien müssen rasch geladen werden.
- 3) Kontrollleuchte Maschinenfehler
- 4) Kontrollleuchte Überlast Arbeitsbühne oder Wiegefehler
- 5) Neigungswarnleuchte

## ACTIV SHIELD BAR SEKUNDÄRSYSTEM FÜR DEN EINKLEMMSCHUTZ (OPTION)



Ist die "ACTIV'SHIELD BAR"-Stange nach vorne geschoben :  
- wird die laufende Bewegung unterbrochen. In diesem Fall sind auf dem oberen und unteren Steuerpult nur die Einklemmschutz-Bewegungen verfügbar.

- Nur der Alarm und die Rundumkennleuchte sind aktiviert : das Personal am Boden muss die erforderlichen Hilfsmaßnahmen einleiten (siehe Kasten 1 oder "Notabsenkung").

Zur Wiederherstellung des normalen Betriebs :

1. Die "ACTIV'SHIELD BAR"-Stange in die Ausgangsposition zurückführen.
2. Den "Reset"-Knopf auf der rechten Korbseite drücken.